



Leofoto



## ワンタッチストラップ 使用方法

- ① ストラップ側の PUSH ボタンを押しながら、三脚またはカメラプレートなどの取付箇所に取り付けて下さい。
- ② 取り外しの際も同様に PUSH ボタンを押しながら取り外します。



### 【ご注意】

- レオフォト ワンタッチストラップ対応製品のみ取り付け可能です。
- 確実にストラップの取付がされていることを確認してからご使用下さい。
- 取付がされていない場合、カメラなどの機材が落下してしまう可能性があります。