





図1 各部名称

図2 パンアームの取付調整

パンアームのロックノブを緩めてパンアームを好きな位置になるように調整してもう一度ロックします。パンアームは取り外しおよび反対側に配置することもできます。

図3 プレートロックノブを緩めるとクイックリリースプレートを外せます。プレートに装着されている脱落防止ネジを取り外して使用することもできます。





図4 雲台を三脚に取り付ける

パンニングベースロックノブを締め、雲台を三脚にしっかりと固定します。




Leofoto®
www.widetrade.jp

取扱説明書

ビデオ雲台BV-10

日本総代理店
 株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp/>
 お問い合わせ: 048-430-7456

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。