



取扱説明書

LK-シリーズレベリングベース




Leofoto LB-シリーズレベリングベースをお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、必ずお読みください。

1 各部名称



2 使用説明

1. レベリングベースのネジ穴と三脚の取り付けネジを合わせ、時計回りに回して三脚に取り付けます。
2. ロックリングを緩める
3. 内蔵の水準器を確認しながら、水平調整をします。
4. 再度ロックリングを緩める方向とは逆に回し、固定をします。



雲台を回して取付のち、付属の六角レンチで雲台固定ネジを回す事により、雲台を取れなく設定する事が出来ます。
その際雲台底面に傷がつく可能性がありますので、ご理解の上ご使用ください。

3 メンテナンス

- ・潤滑剤などの使用はしないでください。
- ・ボールに砂や埃などを入れないでください。
- ・雲台は水の中に入れないでください。
- ・砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか、柔らかい布でふき取ってください。
- ・泥や塩水が付着した場合は固く絞った布でふき取ってください。

4 備考

1. 作業温度: $-30^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$
2. 長期間使用しない場合はノブを緩めて保管してください。
3. 移動の際はカメラを雲台から外してください。
4. 購入後は各部に異常がないか確認してください。
5. 製品に異常が認められる場合、速やかに販売店もしくはワイドトレードまでご連絡下さい。お客様の操作による破損などが認められる場合、保証対象外となりますのでご注意ください。

日本総代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp/>
お問合せ:048-430-7456

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。